



FMTalk รุ่น NT-042

วิธีใช้

1. ในรถยนต์ ให้เปิดวิทยุ โดยปรับไปที่ช่องใดก็ได้ (เลือกช่องใดก็ได้มา 1 ช่อง)
2. เปิดสวิตช์ไปที่ “ON” และเสียบ FM.Talk เข้าที่เครื่อง iphone (จะเห็นไฟสีแดงขึ้นที่หน้าจอของเครื่อง FM.Talk). ให้ปรับช่อง (ที่ปรากฏที่หน้าจอของ FM.Talk ให้ตรงกับช่องวิทยุในรถยนต์) โดยใช้สัญลักษณ์ < และ > ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอเครื่อง FM.Talk เป็นตัวปรับ (ระบบสัมผัส) สามารถสัมผัสค้าง เพื่อปรับช่องสัญญาณก็ได้
3. เมื่อช่องตรงกันแล้ว ก็จะสามารถฟังเพลงจาก iphone ผ่านวิทยุในรถยนต์ได้
4. ใน FM.Talk นี้ จะมี Built in microphone อยู่ นั่นหมายความว่า ระหว่างที่ฟังเพลง และมีสายเรียกเข้า เครื่อง จะทำการตัดเสียงเพลง และพาเราเข้าสู่ระบบการคุยโทรศัพท์ แบบ Handfree หลังสิ้นสุดการโทร เครื่องจะตัดเข้าสู่โหมดของการฟังเพลงต่อไป
5. เพื่อการรับฟังที่ดี (ระหว่างการใช้ระบบ Handfree) ควรให้ปากของท่าน อยู่ห่างจากเครื่อง FM.Talk ประมาณ 30 cms.
6. เมื่อพบปัญหาเช่น มีเสียง noise เกิดขึ้น ให้ปรับเสียง Volume ลง และเปลี่ยนช่องคลื่นความถี่ ไปใช้ช่องอื่น
7. เครื่องมีแบตเตอรี่ Lithium Built in อยู่ภายใน ดังนั้น เครื่องจะใช้ไฟของตัวเอง ไม่เกี่ยวข้องกับไฟของระบบเครื่อง iphone ดังนั้น ในระหว่างการใช้เป็นระยะเวลายาวนานมาก ๆ ท่านสามารถเสียบสายเพื่อชาร์จไฟ ให้แก่เครื่อง FM. Talk ได้ตลอดเวลา