



คู่มือการใช้ Bluetooth “Sunic” รุ่น LB-06



ปุ่ม MFB

แท่นชาร์จ

ควรชาร์จประจุไฟหูฟัง Bluetooth ด้วยหม้อแปลงที่ให้มาเท่านั้น การใช้หม้อแปลง หรือเครื่องชาร์จที่ไม่ตรงกับเครื่องอาจเกิดความเสียหายกับหูฟังได้

การชาร์จแบตเตอรี่

- หูฟังนี้ใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ไม่ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับหูฟังได้
- ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งานครั้งแรก
- ในขณะที่ชาร์จประจุไฟอยู่ เครื่องจะแสดงสัญญาณไฟสีแดง และจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง แบตเตอรี่จึงจะเต็ม

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว จะสามารถใช้สนทนาต่อเนื่องได้มากกว่า 4 ชั่วโมง และแสดงนบายนได้ 100 ชั่วโมง

ข้อควรทราบ ชั่วโมงแสดงนบายน และสนทนาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่อง, การใช้งานของผู้ใช้แต่ละบุคคล และ สภาพแวดล้อมรอบ ๆ และเมื่อประจุไฟฟ้าเริ่มจะหมด จะมีไฟสีแดงกะพริบเตือนที่หูฟัง



มีปัญหาการใช้งานหรือบริการหลังการขายโปรดติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในประเทศ หรือศูนย์บริการ 0-2885-5155, E-mail: support@advtech.co.th

Bluetooth “Sunic” รุ่น LB-06 มาพร้อมกับแบตเตอรี่ built in ในตัวเครื่อง ในการใช้งานครั้งแรก แนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนที่จะเริ่มใช้ เวลาชาร์จเครื่องไฟสีแดงจะปรากฏขึ้นที่ตัวเครื่อง และจะหายไปเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

ข้อควรทราบ

1. ขณะที่เสียบหม้อแปลงเข้ากับตัวเครื่อง จะสังเกตเห็นไฟ LED ดับไปก่อน ประมาณ 30 วินาที แล้วจึงเป็นสีแดงค้างไว้ที่ตัวเครื่อง
2. ชาร์จ Bluetooth เต็มใช้เวลา 3 ชั่วโมง (ถ้าไม่ใช้ และต้องการเก็บไว้ จะต้องนำเครื่องมาชาร์จทุก ๆ 3 เดือน เพื่อกระตุ้นแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อม)

วิธีการใช้

การเปิดเครื่อง: กดปุ่ม MFB ประมาณ 3 วินาที ไฟบอกสถานะสีฟ้าจะกระพริบทุก ๆ 7 วินาที (การกระพริบลักษณะนี้หมายถึงยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องโทรศัพท์มือถือ)

การปิดเครื่อง: กดปุ่ม MFB ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ปล่อยให้ไฟสัญญาณสีแดงกระพริบ 5 ครั้ง แล้วจึงปล่อยนิ้วออกจากปุ่ม

การเชื่อมต่อ Bluetooth

หูฟัง Bluetooth นี้ จะใช้เชื่อมต่อได้กับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่มี Function Bluetooth เท่านั้น ดังนั้นก่อนการเชื่อมต่อสัญญาณ ควรตรวจสอบตัวเครื่องโทรศัพท์ก่อนทุกครั้งว่ามี Function Bluetooth หรือไม่

1. วางโทรศัพท์มือถือ และหูฟังบลูทูธ Sunic ในระยะที่ใกล้กันเพื่อที่ตัวเครื่องและหูฟังจะสามารถจับสัญญาณซึ่งกันและกันได้ง่าย (ภายใน 1 เมตร)
2. ตรวจสอบว่าหูฟังอยู่ในสถานะปิดเครื่องอยู่ (OFF)
3. กดปุ่ม MFB ค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีจนกว่าสัญญาณไฟที่ปรากฏขึ้นจะเป็นสีแดงและน้ำเงินกระพริบสลับกัน



มีปัญหากการใช้งานหรือบริการหลังการขายโปรดติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในประเทศ หรือศูนย์บริการ 0-2885-5155, E-mail: support@advtech.co.th

4. ที่ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ทำการเปิด ON ฟังก์ชัน Bluetooth (ท่านสามารถอ่านวิธีการเปิด ON สัญญาณบลูทูธของเครื่องโทรศัพท์ของท่านได้จากคู่มือโทรศัพท์มือถือ)
5. ตั้งฟังก์ชันบลูทูธของโทรศัพท์มือถือไปที่ “ค้นหาสัญญาณใหม่ (search for new device)”. และรอดูหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่าน เมื่อปรากฏคำว่า “LB-06” ให้เลือกที่บรรทัดนี้ในหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่าน
6. เครื่องจะขอ Passkey ให้ท่านกด “0000” และกด “O.K” การเชื่อมต่อบลูทูธจึงจะสมบูรณ์ (สังเกตว่าถ้าการเชื่อมต่อสำเร็จสมบูรณ์ ไฟสีน้ำเงินจะกระพริบที่หูฟัง Sunic LB-06)
7. เมื่อเชื่อมต่อสัญญาณเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกลับไปหน้าจอหลักของเครื่องโทรศัพท์มือถือของท่าน จะเห็นไอคอนรูปหูฟังปรากฏอยู่ที่หน้าจอ

ข้อสังเกต: หากการเชื่อมต่อสมบูรณ์ จะสังเกตเห็นไฟสีฟ้ากระพริบเป็นระยะ ถ้าไม่สำเร็จ ไฟจะยังคงเป็นสีแดงสลับน้ำเงิน และมีคำว่า “No devices found” ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่าน ถ้าพบปัญหาเช่นนี้ ให้ทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหนึ่ง

การสวมหูฟัง

หูฟังสามารถสวมใส่ได้ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา เพียงสลับตัวเกี่ยวให้ตรงกับตำแหน่งที่ท่านต้องการเท่านั้น

การใช้หูฟัง Sunic ในการโทรเข้า/ออก

การรับสายโทรศัพท์เรียกเข้า (Answering a Call)

กดปุ่ม MFB หนึ่งครั้งเพื่อรับสายเรียกเข้า สังเกตไฟสัญญาณสีฟ้าจะกระพริบทุก ๆ 4 วินาทีเมื่ออยู่ในสถานะที่มีสายเรียกเข้า หรือขณะกำลังสนทนาอยู่

การตัดการรับสาย (Rejecting a Call)-

หากมีสายโทรศัพท์เรียกเข้า และท่านไม่ต้องการรับสายนั้น ให้ทำการกดปุ่ม MFB สองครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว

การใช้ Voice dialing ผ่านหูฟัง

ถ้าคุณตั้งระบบเครื่องโทรศัพท์ของคุณให้เป็นแบบ Voice dialing และคุณต้องการใช้ระบบนี้คู่กับหูฟัง Sunic ให้คุณกดปุ่ม MFB ที่ตัวหูฟัง และเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ บีบ ดัง จึงจะออกเสียง voice tag ที่ต้องการโทรออก

การโทรออกหมายเลขสุดท้ายผ่านหูฟัง Sunic

ให้กดปุ่ม MFB สองครั้งติดต่อกัน เครื่องจะทำการโทรออกไปยังหมายเลขสุดท้ายที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่าน



มีปัญหากการใช้งานหรือบริการหลังการขายโปรดติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในประเทศ หรือศูนย์บริการ 0-2885-5155, E-mail: support@advtech.co.th

การสลับไปใช้มือถือ

ในขณะที่ท่านสนทนาอยู่ ท่านสามารถตัดระบบบลูทูธกลับไปใช้การสนทนาผ่านตัวเครื่องได้ โดยการกดปุ่ม MFB ค้างประมาณ 3 วินาที เมื่อได้ยินเสียง บีบท่านก็สามารถเปลี่ยนการสนทนาจากหูฟังเป็นการสนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้ว

สัญญาณสีไฟ

ระบบการชาร์จไฟ

ลักษณะการกะพริบ	สถานะของตัวเครื่อง
ไฟสีแดงค้าง	เครื่องกำลังชาร์จแบตเตอรี่
ไฟดับ	การชาร์จไฟเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สถานะทั่วไป

ไฟบอกสถานะดับอยู่	เครื่องปิดอยู่ (Power Off)
ไฟสีฟ้ากะพริบเร็ว ๆ	เปิดเครื่อง
ไฟสีฟ้ากะพริบทุก ๆ 7 วินาที	เครื่องอยู่ในสถานะ Stand By
ไฟสีแดงกะพริบ 5 ครั้งติดต่อกัน	ปิดสัญญาณหูฟังบลูทูธ
ไฟสีแดง และสีฟ้ากะพริบสลับกัน	กำลังเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ
ไฟสีฟ้ากะพริบทุก ๆ 4 วินาที	กำลังสนทนาอยู่



www.advtech.co.th

มีปัญหาการใช้งานหรือบริการหลังการขายโปรดติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในประเทศ หรือศูนย์บริการ 0-2885-5155, E-mail: support@advtech.co.th

ปัญหาและวิธีการแก้ไข (Troubleshooting)

ถ้าท่านมีปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อหูฟังกับโทรศัพท์มือถือของท่านได้ ให้ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังปิดอยู่และชาร์จเต็มแล้ว
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเลือกการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือ และหูฟังแล้ว
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด ON ฟังก์ชัน Bluetooth ที่ตัวเครื่องโทรศัพท์ของท่านแล้ว
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หูฟังและตัวเครื่องโทรศัพท์อยู่ใกล้กันในระยะไม่เกิน 10 เมตร และไม่มีอุปสรรคกีดขวางเช่นกำแพง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นใดขวางกั้นสัญญาณอยู่

คุณสมบัติเบื้องต้น (Product Specification)

Version: 2.0, Weight: 8.0 grams.

Bluetooth Profile supported: headset, handsfree

Frequency: 2.4 GHz

Dimension: 41*17*11 mm

Nominal charging time: within 3 hours.

Talk time: up to 4.5 hours.

Stand-by time: up to 150 hours.



www.advtech.co.th

มีปัญหาการใช้งานหรือบริการหลังการขายโปรดติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในประเทศ หรือศูนย์บริการ 0-

2885-5155, E-mail: support@advtech.co.th