



### คู่มือการใช้ Bluetooth "Sunic-CLIP"



### คุณสมบัติเบื้องต้น:

Bluetooth version: V2.0, chip เป็น CSR

Working distane: 10 เมตร

Battery specification: ลิเทียมโพลิเมอร์ (3.7 V. 800mAh)

สนทนาต่อเนื่อง: มากถึง 5 ชั่วโมง

ชั่วโมงแสดนค์บาย: มากถึง 100 ชั่วโมง

Dimension: 45\*22\*22.2 mm.

น้ำหนัก: 15 g.

จำนวนสีที่มีจำหน่าย: มี 4 สีคือ ดำ, ขาว, น้ำเงิน และชมพู



www.advtech.co.th

มีปัญหาการใช้งานหรือบริการหลังการขายโปรดติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในประเทศ หรือศูนย์บริการ 0-2885-5155, E-mail: support@advtech.co.th

## การชาร์จประจุไฟ

ในการใช้หูฟังครั้งแรก ควรจะชาร์จประจุไฟประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้ประจุไฟเต็มบริบูรณ์ ให้เสียบสายชาร์จเข้ากับช่องชาร์จประจุไฟของหูฟัง เมื่อเสียบชาร์จ จะมีไฟสีแดงสว่างขึ้น (ไฟจะไม่สว่างขึ้นทันทีที่เสียบ แต่จะสว่างหลังจากเสียบสายชาร์จประมาณ 1 นาที) เมื่อระบบชาร์จเต็ม ไฟสีแดงจะดับลง

## ข้อควรทราบ

- แบตเตอรี่ที่ติดมากับตัวเครื่องเป็นแบตเตอรี่ Built in ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้
- Bluetooth จะไม่ทำงาน หรือเชื่อมต่อในระหว่างการเสียบชาร์จประจุไฟ
- การใช้สายชาร์จของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นร่วมกับหูฟัง Sunic อาจทำให้หูฟังได้รับความเสียหายได้
- กรณีที่ประจุไฟอ่อนกำลังลง จะได้ยินเสียงบีบดังที่หูฟังทุก ๆ 2 วินาที พร้อมกันนั้น ไฟสีแดงก็จะกระพริบไปด้วย ระบบการเตือน Low Battery นี้จะเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ ก่อนที่เครื่องจะหมดประจุไฟลงอย่างสมบูรณ์ 3-5 นาที
- ท่านสามารถชาร์จประจุไฟได้เมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องรอให้ Low Battery
- สำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการเก็บสินค้าไว้นานกว่า 1 เดือน ท่านจะต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อให้ประจุไฟถูกเก็บไว้ในตัวเครื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้แบตเตอรี่ Built in อยู่ในสภาพที่ดี

ความหมายของลักษณะการกระพริบของสัญญาณไฟ

เมื่อเปิดเครื่อง: ไฟสีน้ำเงินจะกระพริบเร็ว ๆ 4 ครั้ง

เมื่อปิดเครื่อง: ไฟสีแดงจะกระพริบเร็ว ๆ 4 ครั้ง

สัญญาณการเชื่อมต่อ: ไฟสีแดง และ น้ำเงินจะกระพริบสลับกันเป็นจังหวะ

สัญญาณการแสดงระดับอายุ: ไฟสีน้ำเงินจะกระพริบเร็ว ๆ ทุก ๆ 5 วินาที

เมื่อมีโทรศัพท์เรียกเข้า: ไฟสีน้ำเงินจะกระพริบ 2 ครั้ง ทุก ๆ 3 วินาที

ระหว่างการสนทนา: ไฟสีน้ำเงินจะกระพริบเร็ว ๆ 2 ครั้ง ทุก ๆ 8 วินาที

Low battery: ไฟสีแดงกระพริบ



www.advtech.co.th

มีปัญหากการใช้งานหรือบริการหลังการขายโปรดติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในประเทศ หรือศูนย์บริการ 0-

2885-5155, E-mail: support@advtech.co.th

## การเปิดเครื่อง

ให้กดปุ่ม MFB ค้างไว้ประมาณ 2-4 วินาที เมื่อเห็นสัญญาณไฟสีน้ำเงินกระพริบเร็ว ๆ 4 ครั้ง

## วิธีการเชื่อมต่อ

1. วางหูฟัง Bluetooth และ โทรศัพท์มือถือให้อยู่ใกล้กันไม่เกิน 1 เมตร
2. ที่โทรศัพท์มือถือ ให้เปิดสัญญาณ Bluetooth ของตัวเครื่องให้เป็น "ON"
3. ที่หูฟัง Sunic ให้เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม MFB ค้างประมาณ 2-4 วินาที หูฟังจะแสดงสัญญาณรอรับการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์มือถือ เป็นสัญญาณไฟสีแดง กับน้ำเงิน กระพริบสลับกัน
4. ที่ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ ให้ทำการ ค้นหา สัญญาณ Bluetooth เมื่อสังเกตเห็นหน้าจอมือถือค้นพบ "DO-201i" ให้ทำการกดเพื่อเชื่อมต่อ
5. เครื่องโทรศัพท์มือถือจะขอ Code ให้กด 0000 และกด O.K.
6. หากการเชื่อมต่อสมบูรณ์ ไฟที่หูฟังจะกระพริบเป็นสัญญาณ stand by สีน้ำเงิน และหากการเชื่อมต่อล้มเหลว สัญญาณไฟจะยังคงเป็นสีน้ำเงินสลับกับสีแดง กรุณาทำการเชื่อมต่อใหม่ตั้งแต่ข้อที่ 1

## การใช้ปุ่ม MFB บนหูฟัง

- ปุ่ม MFB ใช้กด เพื่อรับสายเข้า และจบการสนทนา
- เมื่อต้องการปฏิเสธการสนทนา ให้กดปุ่ม MFB ค้างไว้ สายเรียกเข้าจะตัดไป
- เมื่อต้องการ Redial หมายเลขสุดท้ายที่อยู่ใน memory ตัวเครื่องโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม MFB 2 ครั้ง



www.advtech.co.th

มีปัญหการใช้งานหรือบริการหลังการขายโปรดติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในประเทศ หรือศูนย์บริการ 0-

2885-5155, E-mail: support@advtech.co.th